

オイル内水分変換器 MMT317 オーダーフォーム

| 項目 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 変換器 (パイプライン取付けタイプ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変換器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 変換器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 出力項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 取り付けプレート | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 電源供給 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | アナログ出力 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | アナログ出力項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ch1-Ch2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特別設定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 温度出力範囲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 単位 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ケーブルコネクタ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 取扱説明書※ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | プローブケーブル長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | センサ保護 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | プローブ取付け用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オプション | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 校正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※取扱説明書は英語のみとなります。

・RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組み合わせる必要があります(要はんだ接続)